

Точно следуйте инструкции для быстрой и простой сборки елки.

1. Выберите подходящее место для установки, недалеко от розетки.
2. Соберите подставку для елки и разместите ее на ровной поверхности. (См. рис. А)

Рис. А




3. Каждая секция елки имеет бирку с номером. Перед сборкой удостоверьтесь, чтобы номера бирок соответствовали каждой секции собираемой елки.
4. Сборку начинайте с нижней секции, удалив защитный колпачок. Вставьте ствол нижней секции в паз. Убедитесь, что ствол плотно вставлен в паз в отверстие и затяните его до полной фиксации. (См. рис. В)

Рис. В

5. Снимите защитные колпачки с остальных секций елки. Вставьте все секции елки, начиная с основания, пока не закончите полную сборку елки.
6. Ветки закрепите по своему усмотрению (слегка приподняв вверх или опустив вниз). Закрепляя ветки убедитесь, чтобы на них не было проволочных петель.
7. Соберите ветки и закрепите их на стволе снизу вверх. Если необходимо, расправьте ветки по своему усмотрению

(См. рис. С)



8. Собрав елку, придайте ей симметричную форму. рождественская елка - готова!

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЕЛКИ.

1. Снимите все игрушки и гирлянды.
2. Игрушки снимайте сверху вниз. Начните с макушки, слегка приподнимая оставшиеся ветки к стволу елки. Аккуратно разберите елку на три секции
3. Слегка выпрямляя ветки, сгибайте их к стволу, до тех пор пока нижняя секция елки не будет снята с основания. Аккуратно разберите елку на три секции.
4. Аккуратно сложите все секции елки в коробку, закройте и завяжите коробку.
5. Храните елку в прохладном, темном и сухом месте. Высокая температура и влажность вредны для елки

СОВЕТЫ (слабые крепежные болты).

1. В коробку вложены запасные крепежные болты. Вставьте ветку в отверстие.
2. Вставьте новый болт в отверстие и зафиксируйте шайбой (См. рис. D)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.

К каждой елки прилагаются болты и фиксирующие шайбы.

