


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЕЛИ

Поздравляем Вас с приобретением новой ели от Christmas Market™/ Polytree®.
Точно следуйте инструкции для быстрой и простой сборки ели.


1. Выберите подходящее место для установки, недалеко от розетки.
2. Соберите подставку для ели и разместите ее на ровной поверхности. (См. рис. А)
3. Используется только в помещении.

Рис. А



1. Разверните опоры крестообразно
2. Установите нижнюю часть ели в основание, вставьте болт с проушиной и зафиксируйте его.

Рис. В



3. Каждая секция имеет бирку с номером. Пожалуйста, удостоверьтесь, что номера бирок соответствуют каждой секции собираемой ели.
4. Сборку начинайте с нижней секции., удалив защитный колпачок. Вставьте ствол нижней секции в паз. Убедитесь, что ствол плотно вставлен в паз и затяните его до полной фиксации.
5. Снимите защитные колпачки с остальных секций ели. Вставьте все секции ели, начиная с основания, пока не закончите полную сборку ели.
6. Ветки закрепите по своему усмотрению (слегка приподняв вверх или опустив вниз) Закрепите ветки и убедитесь, чтобы на них не было проволочных петель.
7. (Только для елок со светодиодами) Соедините гирлянды вместе и включите штепсель в сетевую розетку (См. рис. В). Если Вы используете удлинитель, надежно соедините штепсель с удлинителем и включите штепсель в удлинитель в сетевую розетку. Гирлянда на ели должна включиться. Если лампочки на ели не горят или мигают, убедитесь что все разъемы соединены и/или не сломаны, не отсутствуют лампочки. Замените лампочки, сохраняя последовательность действий при соединении проводов, гирлянда на ели должна включиться .
8. Расправьте ветки по своему усмотрению. (См. рис. С)

Вид сверху

Рис. С



Вид с низу



9. Собрав ель, придайте ей симметричную форму. Ваша рождественская ель - готова!

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЕЛИ

1. Снимите все игрушки и украшения. Для елей со светодиодами в начале отсоедините провод от сетевой розетки и далее разъедините световой удлинительный провод между каждой секцией дерева.
2. Демонтируйте ель сверху вниз. Начинайте с макушки, слегка приподнимите макушку, чтобы ее снять со ствола. Далее аккуратно прижмите ветки к стволу.
3. В случае, если у Вас возникли трудности с разъединением секций (ствола), смажьте места соединения и вращайте верхнюю секцию в обоих направлениях. Поднимите верхнюю секцию.
4. Разъедините секции ели между собой до тех пор пока нижняя секция не будет снята с подставки. Аккуратно сложите ветки к стволу.
5. Аккуратно уложите все секции в коробку и завяжите коробку.
6. Пожалуйста храните Вашу ель в прохладном, сухом и защищенном от солнца месте. Высокая температура и влажность вредны для Вашей ели.

СОВЕТЫ

для елей со светодиодами.


1. Пожалуйста убедитесь, что все провода корректно соединены и электрический провод включен в сетевую розетку. Обратитесь к инструкции по сборке. (если в комплект входит ножная педаль, нажмите на кнопку включение/выключение).
2. Пожалуйста проверьте нет ли сгоревших предохранителей в штепселях гирлянды и штепселе шнура питания. Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что Вы использовали для замены предохранители, как указано на штепселе гирлянды.
3. Пожалуйста проверьте нет ли сломанных или недостающих лампочек и замените в случае необходимости.

Простые крепежные болты

1. В коробку вложены запасные крепежные болты. Вставьте ветку в отверстие.
2. Вставьте новый болт в отверстие и зафиксируйте шайбой. (См. рис. D)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

К каждой ели прилагаются болты и запасные шайбы, и для елей со светодиодами запасные лампочки и предохранители.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность удушья! Не подходит детям до 3 лет из-за наличия мелких деталей.